

1, Na oba díly sukně si dle značení našpendlíme (líc na líc) kapsy.



2, Kapsy s díly sukně sešijeme. Šev začistíme.



3, Na spodní lemy obou dílů sukně si našpendlíme (líc na líc) podsádky.



4, Podsádky s díly sukně sešijeme a šev začistíme.



- 5, Díly sukně položíme na sebe (líc na líc) a na bocích sešpendlíme. Od horního lemu, přes kapsu až po horní lem podsádky.



- 6, Sukni na bocích sešijeme. Šev začistíme.



- 7, Podsádku začistíme, založíme dovnitř a důkladně zažehlíme.



- 8, Podsádku prošijeme u okraje rovným stehem.



9, Dle mír v pase si naměříme pruženku. Pruženku na boku sešijeme.



10, Pruženku rovnoměrně našpendlíme k hornímu lemu sukně (z rubu).



11, Na overlocku (nebo pružným stehem) sešijeme nataženou pruženku s horním lemem sukně.



12, Dle značení ve střihu si nanýtujeme průchodky.



- 13, Horní lem založíme dovnitř přes pruženku a u okraje prošijeme.
Prošíváme pružným stehem s nataženou pruženkou.



- 14, Pas ještě nadvakrát prošijeme (nad a pod průchodkami).
Prošíváme pružným stehem s nataženou pruženkou.



- 15, Nakonec provlékneme šňůru.