

1, Díl kapsy po celém obvodu začistíme.



2, Horní lem kapsy založíme dovnitř a prošijeme.



3, Kapsu našpendlíme na zadní díl. Boční lem a spodní lem založíme dovnitř a kapsu na zadní díl našijeme.



4, Líc na líc sešijeme přední sed.



5, Líc na líc sešijeme zadní sed.



6, Položíme na sebe přední a zadní díl líc na líc a nohavice sešijeme na bocích.



7, Naměříme si pruženku podle obvodu kotníku a nataženou ji našijeme z rubu na spodní lem nohavic.



8, Sešijeme vnitřní nohavice.



9, Lem nohavic přes pruženku založíme a prošijeme.



10, Díl pasu sešijeme do kruhu.



11, Naměříme si pruženku dle obvodu pasu a sešijeme ji do kruhu.
Pruženku vložíme do přeloženého dílu pasu.



12, Pas s nataženou pruženkou ve dvou řadách prošijeme pružným stehem.



13, Pas našpendlíme do pasu nohavic. Šev na dílu pasu a zadní šev by měly lícovat.



14, Pas našijeme na nohavice.

