

1, Sešijeme náramenice na obou stranách.



2, Průkrčník olemujeme proužkem napůl.



3, Po obou stranách všijeme rukávy, které na rameni nařasíme.



4, Horní díly sešijeme s nařazenými středními díly.



5, Střední díly sešijeme s nařazenými spodními díly.



6, Šaty sešijeme na bocích.



7, Náplety rukávu sešijeme na bocích.



8, Náplety v půli přeložíme.



9, Natažené náplety našijeme na rukávy.



10, Spodní lem začistíme a založíme.



11, Mašli sešijeme na delší straně.



12, Přetočíme, srovnáme a uprostřed uděláme uzlík.



13, Mašli naměříme do průkrčníku. Přebytky odstříhneme a prošijeme.

