

1, Zadní a přední nohavici položíme na sebe líc na líc a boční strany sešijeme.



2, Díl kapsy po obvodu začistíme, založíme a prošijeme. Horní lem prošijeme ve dvou řadách.



3, Klopy přeložíme napůl (líc na líc) a boční strany sešijeme. Klopy přetočíme, srovnáme a po obvodu (krom horního nesešitého lemu) ve dvou řadách prošijeme.



4, Kapsu našpendlíme na nohavice a klop u našpendlíme naproti. Kapsu po obvodu (krom horního lemu) našijeme k nohavicím. Horní lem klopu z rubu prošijeme u okraje k nohavici, potom klop přeložíme dolů a horní lem ve dvou řadách prošijeme k nohavici.



5, Nohavice na sebe položíme – líc na líc – a sešijeme přední i zadní sed. Potom sešijeme také vnitřní nohavice.



6, Náplety nohavic si přeložíme a na boku sešijeme. Potom je přeložíme napůl a našijeme (líc na líc) na nohavice. Dáváme pozor, aby nám šev na nápletu lícval se švem na vnitřní nohavici.



7, Dle míry v pase si naměříme pruženku a dokola ji sešijeme. Rovnoměrně ji našpendlíme a našijeme do pasu kalhot. Potom pas přes pruženku přeložíme a u okraje ve dvou řadách prošijeme pružným stehem.



8, Nakonec nanýtujeme druky na klogy a na kapsy.

