

1, Zadní díly položíme na sebe (líc na líc) a sešijeme zadní sed.



2, Díl kapsy A položíme (líc na líc) na přední díl a v místě otvoru sešijeme. Kapsu přetočíme a zažehlíme.



3, Na kapsu A si našpendlíme (líc na líc) kapsu B a sešijeme.





4, Přední díly položíme na sebe (líc na líc) a sešpendlíme a sešijeme přední sed.



5, Přední a zadní část položíme na sebe líc na líc a sešpendlíme a sešijeme nejprve boční strany a poté vnitřní nohavice.



6, Náplety nohavic si přeložíme a na boku sešijeme. Potom je přeložíme napůl a našijeme (líc na líc) na nohavice. Dáváme pozor, aby nám šev na nápletu licoval se švem na vnitřní nohavici.





7, Na náplet pasu si naznačíme otvory pro šňůru – a vyšijeme je (jako knoflíkovou díрку) nebo nanýtujeme průchodky. Náplet přeložíme napůl a na boku sešijeme.



8, Naměříme si pruženku podle míry v pase, přeložíme ji na půl a sešijeme. Náplet přeložíme v půli a pruženku v něm rovnoměrně našpendlíme. Nakonec náplet s nataženou pruženkou ve dvou řadách prošijeme rovným stehem (délka stehu cca 3,2-3,5 mm).



9, Provlékne šňůru a náplet si našpendlíme (líc na líc) do pasu kalhot. Šev nápletu by měl lícovat se švem zadního sedu). Náplet do pasu našijeme.

