

1, Nejprve budeme „dávat dohromady“ svrchní díly.

Pokud svršek rukavic šijete z jednoho materiálu (stříhové díly jste nerozstříhávali), můžete přeskočit k bodu č. 5

Sešijeme části vnějšího hřbetu. Sešíváme líc na líc. Po sešití švy také začistíme.



2, Stejně tak sešijeme části vnější dlaně A.



3, Stejně tak sešijeme části vnější dlaně B.



4, Na všech vnějších dílech (dlaň A, dlaň B, hřbet) švy prošijeme – prošíváme k pevnějšímu materiálu – tady prošev.



5, Sešpendlíme a poté sešijeme líc na líc vnější díly dlaně A a dlaně B.



6, Sešpendlíme a sešijeme líc na líc vnější díly hřbetu a obvodu.



7, Ustříhneme si pruženku pro hřbetní část. Její délka by měla být cca šířka dílu x 0,7. Našpendlíme si ji na díl (z rubové strany) – střed pruženky by měl být v místě švu na zápěstí.



8, Ustříhneme si pruženku pro dlaňovou část. Její délka by měla být cca šířka dílu x 0,7. Našpendlíme si ji na díl (z rubové strany) – střed pruženky by měl být v místě švu na zápěstí.





9, Teď na obou částech prošijeme pruženku ve třech řadách – prošíváme s nataženou pruženkou, rovným stehem (délka cca 3,2-3,5 mm).



10, Sešpendlíme líc na líc vnější díl hřbetu a dlaně.



11, Vytáhneme si palec na rub a díly sešijeme a začistíme.

Když sešíváme díly v místě palce, odklopíme si palec na protilehlou stranu a šijeme až ke švu mezi díly dlaň A a dlaň B – tam zapošijeme a ukončíme jednu část šití. Potom si palec odklopíme na druhou stranu a začínáme znovu šít – opět v místě švu – a dokončíme šití.



12, Teď sešijeme vnitřní část.

Vnitřní díly dlaně A a B sešijeme (líč na líč) a začistíme.



13, Sešpendlíme vnitřní díly dlaně a hřbetu – líc na líc.

Díly sešijeme a začistíme. U sešívání v místě palce postupujeme stejně jako u svrchní části.



14, Vnější a vnitřní část vložíme do sebe.



15, Spodní lem olemujeme pružkou.



16, A máme hotovo!

