

1, Sešijeme náramenice na obou stranách.



2, Olemujeme průkrčník proužkem napůl.



3, Zapínání přeložíme napůl a nahoře sešijeme.



4, Zapínání přetočíme.



5, Zapínání našijeme na přední díly.



6, Zapínání přeložíme přes sebe a dole prošijeme.



7, Spodní díly našijeme na přední a zadní díl. Řasíme.



8, Po obou stranách všijeme rukávy. Lehce řasíme.



9, Spodní lemy rukávů nařasíme.





10, Sešijeme košilku na bocích.



11, Náplety rukávů sešijeme na bocích.



12, Náplety v půli přetočíme.



13, Natažené náplety našijeme na rukávy.



14, Spodní lem košilky začistíme a založíme.



15, Nanýtujeme druky nebo našijeme knoflíčky.

